

Συναρμολόγηση - Βήμα 5

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Σκαπέτης

Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2012 12:57 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2013 20:08

Συνεχίζουμε με την τοποθέτηση της προπέλας στον κινητήρα. Καθαρίζουμε προσεκτικά το κερί από τον άξονα του κάθε κινητήρα. Ελέγχουμε αν οι κινητήρες μας δουλεύουν χωρίς προβλήματα, πριν προχωρήσουμε στην συγκόλληση της προπέλας με εποξική κόλλα. Η οριστική τοποθέτηση των κινητήρων στο σώμα του hydrobot θα γίνει την επόμενη φορά, αφού θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές ώρες για να στεροποιηθεί ολοκληρωτικά η εποξική κόλλα.



Συναρμολόγηση - Βήμα 5

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Σκαπέτης

Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2012 12:57 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2013 20:08

